



Innovative Wandgestaltung

Duschrückwände, Wandplatten, Spritzschutz, Fliesenspiegel aus Alu oder Kunststoff für Bad, Küche und Wohnung ...

Zuschnitt · Montage · Reinigung

Lieber Kunde,
herzlichen Glückwunsch zum Erwerb einer **PlateART** Rückwand.

Damit Sie lange Freude an Ihrer neuen Duschrückwand haben, möchten wir Ihnen hier ein paar Tipps zum Zuschnitt, der Montage und der Reinigung der Platte an die Hand geben.

1.) **Zuschnitt**

Sollten Sie die Rückwand nicht in der für Sie passenden Größe gekauft haben, oder Sie Bohrungen für Anschlüsse oder Armaturen vornehmen müssen, empfehlen wir Ihnen folgende Schritte:

Zum Zuschneiden der Platte verwenden Sie eine Stich,- oder Handkreissäge mit einem Sägeblatt, welches auch für den Zuschnitt von Holz geeignet ist.

Legen Sie die Platte so, dass die Motivseite oben ist und kleben Sie Kreppband entlang ihrer gewünschten Schnittlinie. Kleben Sie das Kreppband bitte so breit, dass Sie mit dem Fuß der Stichsäge nicht direkt auf der Platte rutschen. Das Kreppband schützt den Schnitt vor dem Ausfransen und die Platte vor harten Berührungen mit der Säge.

Markieren Sie die Schnittlinie auf dem Kreppband und sägen Sie entlang der Markierung. Nach dem Schnitt glätten Sie die Schnittkante mit einer Feile oder einem Teppichmesser und entfernen Sie danach das Kreppband.

Zum Bohren von Löchern verwenden Sie einen handelsüblichen Kronenbohrer und verfahren Sie in der oben beschriebenen Art und Weise.

Alternativ können Sie für gerade Schnitte auch ein stabiles Teppichmesser und ein Stahllineal verwenden. Schneiden Sie hierbei vorsichtig entlang des Lineals. Führen Sie dabei mit Druck mehrfache Schnitte entlang der selben Kante bis die Platte vollständig durchtrennt ist. Verwenden Sie eine neue scharfe Klinge (**Vorsicht Verletzungsgefahr**).

2.) **Montage:**

Unsere Rückwände eignen sich ideal zum renovieren und modernisieren. Der Vorteil ist, dass die zu verkleidenden Wände kaum Vorbereitung benötigen.

Wichtig ist, dass die Wände tragfähig, staubfrei und einigermaßen eben sind. Entfernen Sie vorher losen Putz oder Farben an den Stellen, wo Sie nachher die Klebepunkte setzen. Ideal ist die Verarbeitung auf alten (nicht lockeren) Fliesen. Reinigen Sie diese vorher am besten mit Spiritus um sie von Fett und Seifenresten zu befreien.

Verwenden Sie zur Befestigung einen handelsüblichen (lösemittelfreien!) Montagekleber, z.B. „Pattex All Materials®“. Ein gutes Sanitär-Silikon eignet sich ebenfalls zu Befestigung der Platten. Sie lassen sich später so leichter wieder entfernen (Mietwohnung).

Entfernen Sie bitte vor der Montage die sich eventuell auf der Rückseite der Platte befindliche Schutzfolie.

Bringen Sie, je nach Beschaffenheit, einige (z.B. einen pro Fliese) ca. 1cm große Klebepunkte auf den Untergrund auf. Bei raueren Wänden können auch Stränge mit ein paar Zentimeter Länge sinnvoll sein. Je weniger Klebstoff Sie verwenden, um so leichter lässt sich die Rückwand später wieder entfernen.

Drücken Sie nun die Rückwand gleichmäßig an. Verwenden Sie hierfür keine scharfkantigen oder harten Hilfsmittel. Die bloßen Handflächen, oder gegebenenfalls ein Handtuch, reichen hier aus.

Lassen Sie nun den Kleber nach den Vorgaben des Herstellers trocknen.

Damit kein Wasser hinter Ihre Rückwand dringen kann sollten Sie die Ränder danach mit einem **neutralen** Silikon abdichten. Nutzen Sie hierfür wieder ein Kreppband, welches Sie knapp an den Rand der Silikonfuge kleben, um ein Verschmieren der Platte mit Silikon zu vermeiden.

Nachdem alle Komponenten getrocknet sind, ist Ihre neue Duschrückwand fertig.

3.) **Reinigung:**

In der Regel reicht es, wenn die Platten regelmäßig mit einem feuchten Lappen abgewischt oder mit dem Duschabzieher abgezogen werden. **Achten Sie bitte darauf, dass die Gummilippe des Abziehers nicht in Metall gefasst ist.** Hierdurch können Kratzer entstehen.

Vermeiden Sie die Verwendung von Scheuermittel enthaltenden Reinigern, Metallschwämmen, rauen Haushaltsschwämmen sowie Microfasertüchern (diese enthalten Kristalle, welche die Oberfläche dauerhaft beschädigen können).

Verwenden Sie keinen Essig-Reiniger, Spiritus, oder Reinigungsbenzin.

Für weitere Fragen zum Produkt, zur Montage oder bei Problemen kontaktieren Sie uns per E-Mail.

E-Mail: info@plateart.de

Unsere Garantie für Sie:

Unser hochwertiges Druckverfahren benötigt keine weitere Versiegelung. Dadurch wird die Brillanz der Farben nicht verfälscht. Trotzdem ist ein Höchstmaß an UV-Beständigkeit und Kratzfestigkeit gegeben. Darauf geben wir Ihnen eine 5-jährige Garantie *)

- *) Sollten innerhalb von 5 Jahren die Farben der Platte ausbleichen, oder verwaschen, erhalten Sie kostenlosen Ersatz für Ihre Platte. Voraussetzung ist das die Platte ordnungsgemäß in Küche oder Bad verbaut wurde. Es dürfen nur milde Badreiniger ohne Scheuerzusätze zur Reinigung verwendet werden. Die Platte darf nur mit einem weichen Tuch oder Leder gereinigt werden (keine Schwämme oder Pads mit Scheuerwirkung). Die Platte darf nicht einer starken mechanischen Belastung ausgesetzt sein, oder durch scharfkantige Gegenstände beschädigt werden.